



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНЫЙ АЭРОГРАФ

Спецификация:



- Инструкция по LED подсветке:
 1. Заряжается - красный
 2. Полностью заряжен - зеленый
 3. В рабочем положении - синий
 4. Низкий уровень заряда батареи - оранжевый

Параметры Продукта:

Размер продукта	173 x 110 x 42 мм
Чистый Вес	234 ± 5 г
Вместимость пластиковой емкости	120 мл
Источник питания	Литиевая батарея 3.7 вольт 2000 мА/ч
Давление	20 PSI (1.4 Атм)
Воздушный поток	4л/мин
Время зарядки	Около 4 часов
Время использования при однократной зарядке	Около 2 часов без перерыва

Шаги использования:

Шаг 1. Проверьте продукт и USB кабель, удостоверьтесь в том, что продукт не поврежден после того, как Вы его распаковали

Шаг 2. Используйте соответствующий USB кабель для зарядки беспроводного компрессора

Шаг 3. Пожалуйста, используйте для зарядки адаптер 5В 1А или выше чем 1А , полный заряд занимает около 4 часов

Шаги использования:

Шаг 4. При зарядке, индикатор подсвечивается красным цветом, и при полном заряде батареи - зеленым. Пожалуйста, уберите адаптер после достижения полного заряда.

Шаг 5. Наполните емкость жидкостью, затем закройте ее по часовой стрелке. Нажмите переключатель Вкл/Выкл, появится пар. Характер распыления зависит от расстояния между поверхностью и аэрографом.

Шаг 6. Нажмите переключатель Вкл/Выкл снова для того, чтобы выключить компрессор.

Внимание:

1. Вы можете использовать адаптер от мобильного телефона, но убедившись, что выходное напряжение 5В, 1А или выше чем 1А. Если напряжение ниже 5В, заряд не пройдет в батарею, а если выше, чем 5В, появляется риск сгорания.

2. Когда вы используете продукт во время его зарядки, убедитесь, что он не под напряжением, мы не рекомендуем использовать продукт во время его зарядки!

3. Пожалуйста, не мойте корпус продукта под водой

Внимание:

4. Опустошите емкость с жидкостью и промойте ее под водой или моющей жидкостью с губкой после завершения распыления.

5. Если отверстие распылителя засорилось/грязное, пожалуйста, открутите крышку насадки для чистки. Пожалуйста, имейте ввиду, что иголка острая!

6. Если в продукт по ошибке добавлена густая жидкость и насадка заблокирована или распыление не плавно происходит, пожалуйста, налейте теплую воду 40-50°C в емкость, и распылите ее через 1-2 мин.

Внимание:

Если вышеперечисленные методы не могут разрешить проблему, пожалуйста, раскрутите емкость для жидкости, и затем прочистите ее (Насадка имеет крайне точную настройку зазора для иглы, поэтому будьте аккуратны при снятии и установке и не используйте материалы, которые могут повредить насадку во время чистки)

7. Этот продукт подходит для распыления жидкостей с вязкостью ниже 2000мПа·с. Пожалуйста, не используйте эмульсии, эфирные масла, кремы, твердые вещества и другие продукты, которые превышают указанную вязкость.

8. Пожалуйста, не используйте поврежденные адаптеры, зарядные кабели, и розетки, гнезда которых слишком ослаблены и не могут быть полностью вставлены во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания, пожара и т.д.

Внимание:

9. Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте этот продукт сами во избежание поломки.

10. Пожалуйста, избегайте падения или ударов продукта во избежание неисправности.